

Bañadores RGB

### AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Luminaria tipo proyector diseñada para instalar en ambientes de interior y exterior (Jardines, fachadas, avisos, ventanales letreros, etc)..




Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones:

Instale la luminaria según el código eléctrico y las especificaciones aplicables.


La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal capacitado.

**Nota:** Accesorios no incluidos.


- 1 Marque y perforo en la pared teniendo como referencia los agujeros de los soportes de la luminaria.




- 2 Instale los chazos en los orificios previamente realizados. (Chazos no incluidos)



- 3 Fije la luminaria atornillando los dos soportes ubicados en la parte trasera.



- 4 Gire el bañador usando los diferentes ángulos; para esta operación desatornille con una llave brístol el tornillo e inclínelo al ángulo requerido.



- 5 Conecte el plug de la luminaria con el plug del controlador RGB.




- 6 Verifique que la conexión output del controlador RGB tenga la instalación de la siguiente manera:


B: Rojo  
G: Azul  
R: Amarillo-Verde  
V: Negro.




7 Conecte el controlador RGB a la fuente de alimentación (V+,V-).



8 Energice la fuente de alimentación (línea-neutro y tierra).




9 Luminaria Instalada.



Observación: Para conectar bañadores en serie use los plug de las luminarias para conectarlas entre si.

### DIAGRAMA ELÉCTRICO



### RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- Suspenda la energía antes de la inspección o instalación.
- Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se transfieran a la luminaria.

- Instale la luminaria de acuerdo con el código eléctrico y las especificaciones aplicables.
- La instalación o el mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado.
- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).
- No energice la luminaria sin la fuente (24Vdc).

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HUMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO. EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.

STAND ILUMINACIONES S.A.S  
 Km 3.3 via Siberia Funza  
 Parque Industrial Santa Lucía  
 Bodega 6A.  
 Colombia, Sur América  
 PBX: 7440701-3168753938